

ボイストレック

V-50 V-40 V-30

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、 製品を正しく安全にお使い下さい。 お読みになったあとは、いつでも見られる ところに必ず保管して下さい。

> 失敗のない録音をするために 試し録りをしてください。

目次

目次	再生する
こんな使いかたができます	34 誤消去を防止(Lock)する
電池を入れる12 電源について13 日付・時刻 (Time & Date)	3 本機をパソコンでお使いいただく ためには
を合わせる	ファイルをパソコンに保存する
2 音声レコーダーとして使う	4 音楽プレーヤーとして楽しむ
録音する	音楽プレーヤーとして楽しむ

音楽フォルダについて	55 60 61 62 63 65 68
5 音声レコーダーと	
音楽プレーヤー共通の機能	
自栄プレーヤー共通の機能	
消去する	72
消去する 誤操作を防止する - ホールド機能	
	75
誤操作を防止する - ホールド機能	75 76
誤操作を防止する - ホールド機能メニューの設定のしかた	75 76 78
誤操作を防止する - ホールド機能メニューの設定のしかたビープ音(Beep)について	75 76 78
誤操作を防止する - ホールド機能 メニューの設定のしかた ビープ音 (Beep) について バックライト (Backlight) について	75 76 78 79
誤操作を防止する・ホールド機能 メニューの設定のしかた ビープ音 (Beep) について バックライト (Backlight) について ディスプレイのコントラスト	75 76 78 79
誤操作を防止する - ホールド機能 メニューの設定のしかた ビープ音 (Beep) について バックライト (Backlight) について ディスプレイのコントラスト (Contrast) を調整する	75 76 78 79 80 81

6 その他の活用方法

パソコン	/の外部メモ	ر ا لے ل ا =	て使う	85

7 その他

警告表示一覧	86
故障かな?と思ったら	87
アクセサリー (別売)	88
用語の説明	89
主な仕様	90

安全に正しくお使いいただくために

で使用前にこの取扱説明書をお読みになって、正しく安全にお使いください。 また、お読みになった後は、いつでも見られるように必ずお手元に保管してください。

- 安全に関する重要事項は、以下の表示と文章で示されます。あなたと他の人々への危害や財産への 損害を未然に防ぐために、必ず守ってください。
- 表示の意味は、次のようになっています。

⚠警告

この表示は、「誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定 される」内容を示します。

注意

この表示は、「誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定され る」内容を示します。



この記号は、決してしてはいけない「禁止」内容を表しています。図または文章で具体的な禁止内容を示します。



この記号は、必ず実行していただく「強制」内容を表しています。

電池について

≜警告

- 本機で指定されてない電池を使わないでください。
- 電池の極性(一と一)を逆に入れないでください。

電池は、液漏れ、発熱、発火、破裂する恐れがあります。

- 表面の被覆の破れた電池を使わないでくだ さい。
- 長期間使用しない時は、必ず電池を取り出 して保管してください。
- 使用済みの電池は接点部分にテープを貼って絶縁し、一般廃棄物として各自治体の指示にしたがって廃棄してください。
- 使えなくなった電池は速やかに本機から取り 出してください。液漏れの恐れがあります。

小警告

電池は幼児・子供の手の届くところに置かないでください。

電池は幼児・子供が飲み込む恐れがあります。 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談し てください。

҈警告

- - ① けがをしないように注意しながら速やかに 電池を抜いてください。
 - ② お買い上げ店またはオリンパスサービスス テーションへ修理に出してください。 放置すると火災や火傷の原因となります。

本機について

小警告

── **分解、修理、改造をしないでください。** 感雷やケガの恐れがあります。

⚠警告

操作前から、音量を上げないでください。

聴覚障害、聴力低下を引き起こす恐れがあります。 車両(自転車、バイク、車など)の運転をしながら操作しないでください。

交通事故などの原因となります。

⚠警告

○ この製品を幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。

幼児、子供の近くで使用する時は細心の注意を払い、不用意に製品から離れないでください。 幼児、子供には警告・注意の内容の理解ができませんし、加えて以下のような事故の恐れがあります。例えば

- ― 誤ってイヤホンコードを首に巻き付け、窒息する。
- ― 操作を誤りケガや感電事故などを起こす。

小警告

- 水に落としたり、内部に水や金属、燃えやすい 異物が入ったら、
 - ① 速やかに電池を抜いてください。
 - ② お買い上げ店またはオリンパスサービスス テーションへ修理をご依頼ください。そのま ま使用すると火災や感電の危険があります。

҈警告

航空機内や病院などで使用に制限のある場所でのご使用をお避けになるか、その場所の指示にしたがってください。

使用上のご注意

- 直射日光下の車の中や夏の海岸など、高温・多湿の場所に放置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- 水気がついたら、すぐに乾いた布で水分を拭き取りましょう。特に塩分は禁物です。
- 清掃する時、アルコールやシンナーなど、有機溶 剤を使用しないでください。
- テレビ・冷蔵庫などの電気製品の上や近くに置かないでください。
- 砂や泥をかぶらないようにご注意ください。修理不可能なほどの故障になることがあります。
- 強い振動やショックを与えないでください。
- 水気の多い場所で使用しないでください。
- 磁気カード(銀行のキャッシュカードなど)をスピーカやイヤホンの近くに置くと、磁気カードに格納されたデータに異常が生じることがあります。

<データ消失に関する注意事項>

メモリへの記録内容は誤操作、機器の故障、修理などで破壊されたり消えることがあります。大切な記録内容はパソコンのハードディスク、MOなどのメディアにバックアップし、保存されることをおすすめします。

本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じたデータ消失による損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

本取扱説明書の著作権はオリンパス株式会社、及びオリン パスイメージング株式会社が所有しております。この製品 を無断で複製したり、複製物を無断で配布したりすること は著作憲法により発じられています。

ボイストレック (Voice-Trek) はオリンパス株式会社の登録商標です。

IBM、PC/ATは、International Business Machines Corporationの商標または登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows MediaはMicrosoft Corporationの登録商標です。

WOW、SRS と (●) 記号は SRS Labs, Inc. の商標です。 WOW技術は SRS Labs, Inc. からのライセンスに基づき 製品化されています。


MP3オーディオ符号化技術はFraunhofer IIS社とThomson 社からのライセンスに基づき製品化されています。

その他の本説明書に記載されているすべてのブランド名また は商品名は、それらの所有者の商標または登録商標です。





こんな使いかたができます



本商品は以下のような特長を備えております。

- 本格的な「デジタル音声レコーダー」機能 に加えて、「デジタル音楽プレーヤー」機能 を搭載しています。(©3 P17、46)
- 本機をパソコンのUSBポートに直接接続するだけでパソコンとの連携を行います。 USBケーブルやドライバソフトを使わずにデータの転送や保存ができます。 (IST) P44)
- USBストレージクラス対応なので、パソコンの外部メモリとして、パソコンからデータの保存や読み出しができます。(瓜舎 P85)
 - パソコンとUSB接続し、画像ファイルやテキストなどを保存できるので、データの持ち運びにもご使用いただけます。
- フルドット表示のバックライト付きディスプレイ(液晶表示パネル)を採用しています。(呼3 P11)

音声レコーダーの特長

- 録音した音声を高能率圧縮でデジタル変換し、WMA (Windows Media Audio) 形式のファイルとして記録します。 (IS P17)
- 内蔵ステレオマイクの採用により、ステレオHQ(ステレオ高音質録音)によるステレオ録音モードと、HQ(高音質録音)、SP(標準録音)・LP(長時間録音)の3種類のモノラル録音モードが選択できます。(瓜舎 P22)

V-50 (1GB)の録音時間*1

ステレオ HQ	約35時間25分
HQ	約70時間50分
SP	約 139 時間 30 分
LP	約277時間20分

V-40 (512MB)の録音時間*1

ステレオ HQ	約17時間40分
HQ	約35時間20分
SP	約69時間30分
LP	約 138 時間 15 分


V-30 (256MB)の録音時間*1

ステレオ HQ	約8時間45分
HQ	約17時間35分
SP	約34時間40分
LP	約68時間55分

- *1:小刻みに録音を繰り返した場合は、録音可能時間がこれより短くなることがあります。(録音可能時間および録音時間表示はめやすとしてお使いください)
- 5つのフォルダにそれぞれ 199件、合計 で最大995件の音声ファイルを保存できます。(IS) P17)
- 音声に反応して自動的に録音の開始・停止を行う、音声起動録音(VCVA)機能を搭載しています。(応る P20)
- インデックスマーク機能で、聞きたい場所をすばやく探すことができます。(呼る)
- 再生スピードをお好みに合わせて調節できます。(瓜〒 P27)
- 再生中に少しだけ戻って聞き直しができる少し前再生機能を搭載しています。(□③ P33)

音楽プレーヤーの特長

- MP3とWMA形式の音楽ファイルが再生 可能です。(ISS P55)
 - V-50は約13時間20分~45時間20分、 V-40は約6時間40分~22時間40分、 V-30は約3時間20分~11時間20分の 音楽データを収録できます。
- 臨場感を高める WOW 機能を搭載しています。((©) P63)
- 再生イコライザーの切り替えが可能です。(応3 P65)



- ① イヤホンジャック
- ② マイクジャック
- ③ 内蔵ステレオマイク(R)
- 4 録音ボタン
- ⑤ 停止ボタン
- ⑥ 再生ボタン
- ⑦ 内蔵スピーカ
- ⑧ USB 端子
- ⑨ 音量(+)ボタン
- 10 ▶▶ ボタン
- (1) 音量(-) ボタン
- ① フォルダ / インデックスボタン
- (13) 消去ボタン
- 10 個 OK ボタン


- (15) ► ボタン
- (16) ディスプレイ(液晶表示パネル)
- (f) 内蔵ステレオマイク(L)
- (18) 録音 / 再生表示ランプ
- (19) ストラップ取り付け部
- 20 USB アクセス表示ランプ
- ②1 ホールドスイッチ
- ② モード (レコーダ/ミュージック) スイッチ
- ② リリースボタン
- 24 電池ぶた
- ② 電池ボックス接続端子

ディスプレイ

音声モード表示画面



音楽モード表示画面





ファイル表示時の画面


- フォルダ表示
- 2 電池残量表示
- ❸ マイク感度表示
- 4 音声起動録音(VCVA)表示
- 6 ステレオ表示
- ⑥ メモリ残量バー(E/Fバー)表示
- ₩ 録音モード表示
- 3 消去ロック表示
- ファイル番号
- 情報、警告表示部

- 10 フォルダ名表示
- 18 曲名/アーティスト名表示
- 再生位置バー表示
- 10 ファイル番号
- 10 フォルダ内の総ファイル数
- **f** 情報、警告表示部









- 矢印部分を軽く押しながら、電池ぶたをスライドさせ て開ける
- ▲ 新品の単4形電池を正しい向きで入れる
- 電池ぶたを完全に閉める

雷池を交換するめやす

電池の残量に応じてディスプレイの電池残量表示が次のようにか わります。

ディスプレイに 💶 マークが表示されたら、早めに新しい電 池に交換してください。

表示され、動作が停止します。

交換の際は単4形アルカリ乾電池の使用をおすすめします。

- ニッケル水素充電池

本機では、別売のオリンパス製ニッケル水素充電池をご使 用いただけます。オリンパス製充電器と併せてご利用くだ さい (**咳** P88)。


ご注意

- 電池の交換は必ず本機を停止状態(IPSP P89)にしてから行ってください。
 本機が録音、消去などの動作中に電池を抜くと、ファイルが再生できなくなる恐れがあります。
- 本機から電池を抜いた状態が1時間以上続いたり、短い間隔で電池の出し入れを行うと、時刻の設定が必要になることがあります(■3 P14)。
- 長期間本機をご使用にならない場合は電池を取り外してください。

電源について

本機をお使いにならないときは、ホールドにすることで本機の電源が切れた状態になり、電池の消耗を最小限に抑えることができます。


電源を切っても既存のデータや各モードの設定、時計設定などは保持されます。電源を入れるときは、ホールドスイッチを解除してください。



電源を切る

本機が停止中に**ホールド**スイッチをホールドにする

「ホールド」を2秒間点滅表示後、 ディスプレイが消灯します。



電源を入れる

本機のホールドスイッチを解除する

省電力機能について


電源を入れて停止状態のまま5分以上経過すると、ディスプレイ表示が消え、省電力モードになります。省電力モードを解除するには、いずれかのボタンを押してください。



日付と時刻を設定しておくと、「いつ録音した」という情報がファイルごとに自動で記録されます。録音したファイルの管理を容易にするために、あらかじめ設定しておくことをおすすめします。

ご購入後初めてお使いになるときや、長い間お使いにならないで電池を入れたときは、「時計を設定してください」と表示されます。「時」表示が点滅したら、次の手順から設定をしてください。





◆►► または <★ボタンを押して設定対象を選ぶ


「時」「分」「年」「月」「日」のうち、設定したい項目に点滅を合わせてください。

時計設定 2006年1月7日 AM 12時56分

1 +またはーボタンを押して設定する 以下同じように **▶▶** または **▶◄** ボタン で次の設定対象を選び、+またはーボタンを押して、設定を行います。

時計設定 2006年1月7日 AM 1 2時 5 6分






↑ OKボタンを押して設定を完了する

- → 設定した日時で本機の時計が動き始めます。時報などに合わせて○Kボタンを押してください。
 - 時、分の設定中、フォルダ/インデックスボタンを押すたびに、12時間表示と24時間表示が切り替わります。
 - (例) 午後5時45分の場合 PM5時45分 ↔ 17時45分 <初期設定>





(例) 2005年8月14日の場合

2005年8月14日 ← <初期設定> ↓ 8月14日2005年 ↓ 14日8月2005年



∥ 停止ボタンを押してメニュー画面を終了する

ご注意

設定の途中にOKボタンを押すと、それまでに確定した項目が設定され時計が動き始めます。

日付・時刻の設定をかえるには



■「その他」画面で+またはーボタンを押して「時計設定」を選ぶ

「その他」については(**1**8 P40、70、77) をご覧ください。




↑ OKまたは**▶**Iボタンを押す

【 「時」表示が点滅し、日付・時刻の設定を始めます。

以下は「日付・時刻を合わせる」の手順1から と同じです(**I**S P14)。

音声レコーダーと音楽プレーヤーの切り替え

本機は音声レコーダーと音楽プレーヤーの2種類の機能を備えています。 使用目的に合わせてモード(レコーダ/ミュージック)スイッチを切り替えてください。



モードスイッチで**レコーダ**かミュージックを選ぶ

レコーダ 用件を録音・再生するとき ミュージック 音楽ファイルを再生するとき

本書で使われるアイコンについて -



モードスイッチをレコーダに切り替えてから本機の操作を行ってください。




モードスイッチをミュージックに切り替えてから本機の操作を行ってください。





モードスイッチがレコーダでもミュージックでも本機の操作は可能です。

録音する

本機には 🛕 📵 问 🖨 の5つのフォルダがあり、各フォルダに録音した音声は1件ごとに「ファイ ル として保存されます。 🛕 フォルダはプライベート用、🖹 フォルダはビジネス用といったよう に、録音する内容によって使い分けると便利です。各フォルダでとに最大199件の用件を録音でき ます。







フォルダボタンを押してフォルダを 選ぶ

- a 現在のフォルダ
- (b) 現在のファイル番号
- © フォルダ内に録音済みのファイル総数

録音ボタンを押して録音を開始する

▲ 録音/再生表示ランプが赤く点灯し、録音 を始めます。

録音したい方向に内蔵ステレオマイクを 向けます。ディスプレイの表示は録音 モード(ISP P22)により異なります。

- (d) 現在の録音モード
- ・ 現在の録音時間
- f メモリ残量バー表示
- (9) レベルメータ (録音音量に合わせて変化します)

停止ボタンを押して録音を止める





ステレオ録音時表示画面




モノラル録音時表示画面

ディスプレイの表示パターンをかえることができます(**L**会 P38)。 本書でのディスプレイ表示は初期の状態を示します。

ご注意

- 頭切れを防ぐために、録音 / 再生表示ランプの点灯を確認してから録音を行ってください。
- 録音可能な残り時間が60秒、30秒、10秒になったときに警告音が鳴ります。
- 録音可能な残り時間が60秒になると録音/再生表示ランプが点滅を始め、30秒、10秒と残量が減るにつれて点滅が早くなります。
- ディスプレイに「メモリーがいっぱいです」や「これ以上記録できません」と表示されたときは、メモリやファイル件数がいっぱいです。不要なファイルを消去してから録音をしてください(■3 P72)。
- モードスイッチが「ミュージック」モードになっている状態で録音ボタンを押すと、「音楽再生モードです」が 点滅します。モードスイッチを「レコーダ」モードに切り替えてから録音を始めてください(呼客 P16)。

一時停止するには




録音中に録音ボタンを押す。

- ➡ ディスプレイの「録音ポーズ中」が点滅 します。
- •録音一時停止のまま60分以上過ぎると停止 状態になります。



一時停止を解除するには



録音ボタンをもう一度押す。

➡ 一時停止したところから録音を再開します。



録音内容をすばやく確認するには



録音中に再生ボタンを押す。

→ 録音を中断し、今録音したファイルが再生されます。





録音中の音声を聞くときは(録音モニター)

イヤホンを本機のイヤホンジャックに差し込むと、録音中の音声を聞くことができます。録音モニターの音量は音量(+)または音量(-)ボタンを押して調節できます。

本機のイヤホンジャックにイヤホンを接続する

➡録音を開始すると録音中の音声をイヤホンで聞くことができます。イヤホンを接続すると、スピーカから音は出ません。

ご注意

- 音量を変えても録音レベルは変化しません。
- 耳への刺激を避けるため、音量をOにしてからイヤホンを入れてください。

録音に関する設定

ご購入後すぐにステレオ録音ができるようにステレオHQモードが設定されていますが、 ほかにもモノラル録音のHQ、SP、LPモードが設定できます。状況に応じた録音モードをお選びください。

また本機は、メモリの節約ができる音声起動録音機能(VCVA)やマイク感度も設定できます。詳しくは下記のページを参照してください。

録音モード: ステレオ HQ (ステレオ高音質録音) モード/HQ (高音質録音)モード/ SP (標準録音) モード/LP (長時間録音) モード (瓜冬 P22)


マイク感度:会議/口述(**P** P23)

音声起動録音(VCVA): OFF/ON (IPS P20)

音声起動録音 (VCVA) のしかた

音声起動録音(VCVA)とは、設定した起動感度よりも大きな音声を感知すると自動的に録音が始まり、音声が小さくなると自動的に録音を一時停止する機能です。


会議中の長い沈黙などを自動的にカットして録音することによりメモリを節約することができます。




- **◆ OK**ボタンを1秒以上押す
 - メニュー画面に入ります(FS P40、76)。
- 2 +またはーボタンを押して 「VCVA」を選ぶ




- **ϼ OK**または**▶▶**Iボタンを押す
- **VCVAの設定を始めます。**





ON…以降は音声起動録音になります。 OFF…通常の録音に戻ります。

P OKまたはI◀◀ ボタンを押して設定 D を完了する



「ON」を選択したときはディスプレイの VCVA表示が点灯します。

a VCVA表示



音声起動録音のしかた



7 録音ボタンを押して録音を開始する 設定した起動感度より音が小さくなると 約1秒後に自動的に録音が一時停止しま す。このときディスプレイに「待機中」が 点滅します。録音起動中は録音/再生表示 ランプが赤く点灯し、一時停止すると点





録音中に▶▶IまたはI◀◀ボタンを押してVCVAの起動レベルを調節するディスプレイにVCVA記動レベルが1.5

ディスプレイにVCVA起動レベルが15 段階(1~15)で表示されます。数字が大きくなるほどVCVAの起動感度は高くなり、小さな音でも録音が始まるようになります。

- (E) 120/120 (E) 120 (E) 120
- (a) レベルメータ (録音音量に合わせて変化します)
- **(b) 起動レベル**(設定レベルに応じて左右に動きます)

ご注意

・起動レベルは設定されているマイク感度により異なります(■3P23)。


減します。

- 起動レベルの調節は2秒以内に行わないと表示が元に戻ります。
- まわりの雑音が大きいなど、録音状況に応じて VCVA の起動感度を調節することができます。
- 失敗のない録音を行うために、事前に試し録音で起動感度を調節することをおすすめします。

録音モード (Rec Mode) をかえる


録音モードは、ステレオ HQ(ステレオ高音質録音)、HQ(高音質録音)、SP(標準録音)、LP(長時間録音)から選ぶことができます。

2



◀ OKボタンを1秒以上押す

ディスプレイに「録音モード」が表示され ます(IPS P40、76)。



↑ OKまたは**▶▶**Iボタンを押す

- ▲ 録音モードの設定を始めます。
- ↑ +またはーボタンを押して「ステレオ → HQ」、「HQ」、「SP」、「LP」から選ぶ





OKまたはI**◆◆**ボタンを押して設定 ★ を完了する

5 停止またはI◀◀ボタンを押してメ ニュー画面を終了する

@ 録音モード表示




ご注意

- 会議や講演会などをはっきりと録音したい場合は、LPモード以外に設定して録音してください。
- ステレオHQでマイクジャックにモノラルマイクを挿入して録音した場合、Lチャンネルのみに音声が録音 されます。



マイク感度 (Mic Sense) をかえる


使用目的に合わせて内蔵ステレオマイクの感度を切り替えることができます。




- ◆ OKボタンを1秒以上押すメニュー画面に入ります(図を P40、76)。
- 2 +またはーボタンを押して「マイク感度」を選ぶ



- OKまたは▶▶Iボタンを押す
- ☑ マイク感度の設定を始めます。







- **○** OKまたはI◀**⋖**ボタンを押して設定 を完了する
- - (a) マイク感度表示





ご注意


- 話し手の声をはっきりと録音したい場合は口述モードにして、本機の内蔵ステレオマイクを話し手の口に近づけて(5~10cm)録音してください。
- 口述モードで録音しても、周囲の雑音が録音に影響する場合は単一指向性マイクロホン ME12 (別売) ので使用をおすすめします。



外部マイクや他の機器から録音する

外部マイクや他の機器を接続し、音声を録音することができます。お使いになる機器により、次のように接続してください。

4



外部マイクで録音する


本機のマイクジャックに外部マイクを接続する

本機のマイクジャックに外部マイクをつなぐと、内蔵マイクは動作 しなくなります。

ご使用いただける外部マイク

- 単一指向性モノラルマイクロホン: ME12 (別売)
 周囲の雑音の影響を軽減して、ご自身の声を録音したい場合に使用します。
- モノラルタイピンマイク:ME15(別売) タイピン型ホルダー付きの目立たない小型マイクです。
- モノラルテレホンピックアップ: TP7 (別売)
 イヤホン型マイクを耳に入れてそのまま通話。電話の声や会話を明瞭に録音できます。
- ステレオマイクロホン: ME51S (V-50 のみ同梱)
 大口径マイク内蔵で、より高感度のステレオ録音が可能です。ステレオ録音はステレオHQ設定時のみ可能です。

マイクジャックへ



他の機器の音声を本機で録音する

他の機器の音声出力端子(イヤホンジャック)と本機のマイクジャックをダビング用コネクティングコード(IPSP P88)でつなぐと、その音声を録音できます。

他の機器の 音声出力端子へ





本機の音声を他の機器で録音する

他の機器の音声入力端子(マイクジャック)と本機のイヤホンジャックをダビング用コネクティングコード (List P88)でつなぐと、本機の音声を他の機器へ録音できます。

ご注意


- 本機と他の機器の接続はダビング用コネクティングコード(KA333)で行ってください(瓜舎 P88)。
- 本機では入力レベルの調節はできません。外部機器を接続するときは試し録音をして、外部機器の出力レベルを調節してください。
- 本機から電源の供給を受けるプラグインパワー対応のマイクもご使用になれます。
- 本機のジャックへの抜き差しは、録音中に行わないでください。
- HQ、SP、LPモード設定中に外部ステレオマイクを挿入した場合、Lチャンネルマイクのみでの録音になります。
- ステレオHQモードでマイクジャックにモノラルマイクを挿入した場合、Lチャンネルのみに音声が録音されます。





■ フォルダボタンを押してフォルダを選ぶ

- **♪►**IまたはI◀◀ボタンを押して再生したいファイルを選ぶ
 - **▶▶**Iまたは**▶**4ボタンを押し続けると、 連続してファイルの頭出しをします。
- **再生ボタンを押して再生を開始する** 録音/再生表示ランプが緑色に点灯します。
 - (a) 再生位置バー表示
 - **b** 再生中のファイルの経過時間
 - ⓒ 再生中のファイルのトータル時間



-1н27м58s

★ +またはーボタンを押して聞きやす★ い音量にする

ディスプレイにボリュームレベルが31 段階($0\sim30$)で表示されます。

@ ボリュームレベルメータ




停止ボタンを押して再生を停止する

再生していたファイルの途中で停止します。再生ボタンを押すと、停止していたところから再生を開始します。

ディスプレイの表示パターンをかえることができます(IPS P38)。 本書でのディスプレイ表示は初期の状態を示します。

再生速度をかえるには(早聞き再生/遅聞き再生)



再生中に**再生**ボタンを押す。

➡ 再牛速度をかえることができます。

→ 通常再生
 ↓
 遅聞き再生(0.75倍速)
 ↓
 → 早聞き再生(1.5倍速)

- 198/199 ST HQ 198/199 45 M 1 2 s 遅聞き再生
- 早聞き・遅聞き再生のときも通常再生と同じように、再生の停止、ファイルの頭出し、インデックスマーク(図 P34)の挿入などの操作ができます。
- 遅聞き再生をするとディスプレイに「遅聞き再生」が点灯し、早聞き再生すると「早聞き再生」が点灯します。
- 遅聞き・早聞き再生中に停止ボタンを押すか、ファイルの終わりまで進むと、停止状態になります。次のファイルの再生は通常の再生速度に戻ります。
- 遅聞き・早聞き再生中は、ステレオHQモードで録音されたファイルでもモノラル再生されます。

早送り・早戻しするには



早送り

再生中に▶▶↓ボタンを押し続ける。


➡ ボタンから手を離すと、その位置から再生します。



- ファイルの途中にインデックスマークがついているときは、インデックスマークの位置でいったん停止します。
- ファイルの終わりまで進むといったん停止します。さらに▶▶Iボタンを押し続けると、次のファイルの先頭から早送りを続けます。



再生中に ◄◄ ボタンを押し続ける。





- ファイルの途中にインデックスマークがついているときは、インデックスマークの位置でいったん停止します。
- ファイルの先頭まで戻るといったん停止します。さらにI◀◀ボタンを押し続けると、前のファイルの終わりから早戻しを続けます。





ファイルの頭出しをするには

再生中、遅聞き、早聞き中に▶▶ ボタンを押す。

⇒次のファイルの頭出しをして、元の早さで再生を始めます。



再生中、遅聞き、早聞き中に▶◀◀ボタンを押す。

➡ 再生中のファイルの頭出しをして、元の速さで再生を始めます。*



再生中、遅聞き、早聞き中に▶■ ボタンを2回押す。

- → 1 つ前のファイルの頭出しをして、元の速さで再生を始めます。*
- ファイルの途中にインデックスマークがついているときは、インデックスマーク の位置で再生を始めます。
- * 少し前再生が設定されている場合 (🖙 P33)、設定時間分だけ逆スキップして 再生を始めます。

最終ファイルの終わりまで再生または早送りすると

最終ファイルの終わりまで到達するとディスプレイに「ファイルエンド」が5秒間点滅し、その後、最終ファイルの頭に戻って停止します。「ファイルエンド」点滅表示中は以下の操作を行うことができます。



- ▶ I◀◀ボタンを押すと、最終ファイルの頭またはインデックスマークのいずれか近い方に戻って再生を始めます。少し前再生がONの設定中は、少し前再生の設定時間分だけ逆スキップして再生を始めます。
- ▶ ◄ ボタンを押し続けると、最終ファイルの終わりから早戻しを始め、ボタンを離したところから再生します。
- ▶▶ ボタンを押すと、先頭ファイルの頭にスキップして停止します。
- ▶▶Iボタンを押し続けると、先頭ファイルの頭から連続してスキップして、ボタンを離したところで停止します。

イヤホンで聞くとき



本機のイヤホンジャックにイヤホンを接続して聞くことができます。

➡イヤホンを接続すると、スピーカから音は出ません。

ご注意

- 耳への刺激を避けるため、ボリュームレベルを○にしてからイヤホンを入れ てください。
- 再生中イヤホンで聞く時は音量をあまり上げないでください。聴覚障害、聴 力低下を引き起こす恐れがあります。

再生に関する設定

ご購入時は、1つのファイルを再生し終わると自動的に停止するように設定されていますが、 そのまま次のファイルを連続して再生させることもできます。

また本機は、繰り返し再生するリピート再生機能を備えています。詳しくは下記のページを 参照してください。

連続再生: OFF/ON (1887 P30)

リピート再生: 設定(📭 P31)

少し前再生: OFF/1 秒前 /2 秒前 (🖙 P33)

連続再生(All Play)のしかた

再生中のファイルが終了後も、連続して次のファイルを再生することができます。

2



「その他」については(**I**谷 P40、77)をご覧ください。




2 OKまたは▶▶Iボタンを押す 連続再生の設定を始めます。

☑ 建続冉生の設定を始めます。

↑ +または-ボタンを押して「ON」か 「OFF」を選ぶ

ON…以降は連続再生になります。 OFF…通常の再生に戻ります。





◆ OKまたはI**◆◆**ボタンを押して設定を **・** 完了する

5 停止ボタンを押してメニュー画面を終 了する

ファイルごとに再生を終了させたくないときは「ON」を選択してください。フォルダ内の最終ファイルまで再生すると、「ファイルエンド」が表示され、再生が停止します。

リピート再生する

再生中のファイルの一部分を繰り返し再生することができる機能です。



- リピート再生したいファイルを選び、 再生ボタンを押す
 - ファイルの再生を開始します。
- OKボタンを1秒以上押す 「一開始位置?」が点滅します。






↑ リピート再生を開始させたい位置で JOKボタンを押す

「一終了位置? | が点滅します。

この「一開始位置?」と「一終了位置?」 の点滅中も通常の再生中と同じように再生ス ピードの切り替え (IST P27) や、早送 り・早戻し(**1**837 P27) が行え、開始位置 や終了位置まで早く進めることができます。

「一終了位置?」の点滅中にファイルの終 わりまで到達した場合は、そこが終了位置に なり、リピート再牛を開始します。





✓ リピート再生を終了させたい位置で、▼ もう一度**OK**ボタンを押す

リピート再生を解除するまで、開始位置と 終了位置の間を繰り返し再生します。



リピート再生中も通常再生と同じように、再生スピード(Line P27)を変えることができます。またリピート再生中にインデックスマーク(Line P34)の挿入・消去を行うとリピート再生が解除され、通常の再生に戻ります。

リピート再生を解除する



OK ボタンを押す。

⇒ リピート再生が解除され、再生を続けます。



停止ボタンを押す。

➡ リピート再生が解除され、再生を停止します。



▶▶ ボタンを押す。

⇒ リピート再生が解除され、早送り、頭出しになります。




◄
ボタンを押す。


➡ リピート再生が解除され、早戻し、頭出しになります。




少し前再生(Back Space)のしかた

再生中のファイルを設定した秒数だけ戻って再生することができる機能で、短いフレーズを繰り返し再生するときに便利です。





「その他」については**1**3 P40、77をご覧ください。




- **↑ OK**または▶▶Iボタンを押す
- ▲ 少し前再生の設定を始めます。
- ↑ +またはーボタンを押して「OFF」、「1砂前」、「2秒前」から選ぶ

 OFF…通常の頭出しを行います。

 1秒前…1秒戻って再生を始めます。

 2秒前…2秒戻って再生を始めます。





- **OK**またはI◀◀ボタンを押して設定を 完了する
- **停止**ボタンを押してメニュー画面を終 つする
- **ファイルを再生中にI マアイルを再生中にI マアイルを再生中にI マアイルを押す**お定した秒数を戻って再生を始めます。

ご注意

少し前再生で「1秒前」または「2秒前」を設定すると、I◀◀ ボタンを押しても頭出しや、インデックスマークの位置に逆スキップしません。設定した時間(1秒または2秒)だけ逆スキップを行います。


インデックスマークをつける

1 つのファイル内で聞きたい位置をすばやく探すことができるように、インデックスマークをつけることができます。インデックスマークがあると、再生中に早送りまたは早戻しボタンを操作することで、すばやく聞きたい位置から再生できます。

7

インデックスマークをつける

インデックスマークをつける






ディスプレイにインデックス番号が表示され、インデックスマークがつきます。

インデックスマークをつけた後も録音または再生は続きますので、同様の操作で別の場所にインデックスマークをつけることができます。

インデックスマークを消去する



- **2** ►►IまたはI◀◀ボタンを押して消去したいインデックスマークを選ぶ
- ↑ ディスプレイにインデックス番号が表 → 示されている間(約2秒間)に消去ボタ ンを押す

インデックスマークが消去されます。



消去したインデックスマーク以降のインデックス番号は自動的に繰り上がります。

ご注意


- インデックスマークは 1 つのファイル内に最大で 16 件までつけることができます。16 件を超えてイン デックスマークをつけようとすると、「これ以上記録できません」と表示されます。
- 消去ロックをかけてあるファイルは、インデックスマークをつけたり消去することができません (IST P36)。
- インデックスマークは本機、またはオリンパス製ICレコーダーで録音したWMAファイルに限り、つけることができます。
- 少し前再生で「1 秒前」または「2 秒前」を設定した状態で◄◄ ボタンを押すと、設定時間分だけ逆スキップします。

ファイルに消去ロックをかけることにより、重要なファイルの誤消去を防止できます。

また、フォルダ内のファイル全消去を行っても消去されません(PS P73)。



- **フォルダ**ボタンを押してフォルダを 異ぶ
- ▲ ►►IまたはI◀<ボタンを押して消去</p> ▲ ロックをかけたいファイルを選ぶ
- OKボタンを1秒以上押す メニュー画面に入ります(ISP P40.76)。
- +またはーボタンを押して「その他」 4 を選ぶ




- OKまたは▶▶Iボタンを押す
- ディスプレイに「消去ロック」が表示され ます。
- OKまたは▶▶Iボタンを押す 消去ロックの設定を始めます。
- +またはーボタンを押して「ON」か 「OFF」を選ぶ

ON…消去ロックがかかります。 OFF…消去ロックが解除されます。







- OKまたはI◀◀ボタンを押して設定を完了する
- **∮停止**ボタンを押してメニュー画面を 終了する
 - ② 消去ロック表示



🕥 ディスプレイ表示をかえる

本機はディスプレイ表示の切り替えが可能です。ディスプレイ表示をかえることにより、ファイ ルに関する情報や本機の状態が確認できます。

停止中・再生中の表示パターン



OKボタンを押す

OKボタンを押すたびに、①から③を繰り返し表示します。ただしファ イル数がO件のときは録音可能な残り時間を表示します。

① ファイル長 (カウントアップ表示)

ファイルの長さ、再生経過時 間をバー表示とカウント アップで表示します。

② ファイル長 (カウントダウン表示)

ファイルの長さ、残り再生時間 をバー表示とカウントダウン で表示します。

③ タイムスタンプ

録音した月・日・時・分を表示 します。



停止中の表示パターン



停止ボタンを押し続ける

停止ボタンを押している間、①と②を1秒おきに表示し,停止ボタンを離 すと元の表示に戻ります。

①メモリ残量 (残り時間表示)

録音可能な残り時間を 数字とメモリ残量バー (E/Fバー)で表示しま す。



②メモリ残量 (メモリ残量表示)

録音可能なメモリ残量 を数字とメモリ残量 バー(E/Fバー)で表示 します。

録音中の表示パターン



OKボタンを押す

OKボタンを押すたびに①と②を交互に表示します。

① 録音レベルメータ (カウントアップ表示)

音声の入力レベルをレ ベルメータで、メモリ残 量をバー(F/Fバー)で 表示し、録音経過時間を カウントアップで表示 します。



ステレオ録音時




モノラル録音時

② 録音レベルメータ (カウントダウン表示)

音声の入力レベルをレ ベルメータで、メモリ残 量をバー(F/Fバー)で 表示し、録音可能な残り 時間をカウントダウン で表示します。

VCVA 中の表示パターン



OKボタンを押す


OKボタンを押すたびに①と②を交互に表示します。

① VCVA録音レベル メータ (カウントアップ表示)

音声の入力レベルと起 動レベルをレベルメー タで、メモリ残量をバー (E/Fバー)で表示し、録 音可経過時間をカウン トアップで表示します。 (VCVA起動レベルに達 していないときは「待機 中 (を表示)



ステレオ録音時



モノラル録音時


② VCVA録音レベル メータ (カウントダウン表示)

音声の入力レベルと起動 レベルをレベルメータ で、メモリ残量をバー(F/ Fバー)で表示し、録音可 能な残り時間をカウント ダウンで表示します。 (VCVA起動レベルに達 していないときは「待機 中 |を表示)



メニューの一覧(音声レコーダー編)


メニュー



+またはーボタンを押す/ OK または▶▶ ボタンを押す/ OK または▶▼ ボタンを押す/OK ボタンを押す/ OK ボタンを押す/ OK ボタンを 1 秒以上押す/ 初期設定

- 設定中に停止ボタン、録音ボタン、再生ボタンのいずれかを押すと、それまでに設定した項目を確定して停止 状態になります。
- 設定中に3分間何も操作しない場合は、停止状態に戻ります。このとき選択途中の項目は設定されません。

その他(Sub Menu)



3

ファイルをパソコンに保存する

本機はパソコンと接続することで次のようなことができます。

- 本機のファイルをパソコンに保存(バックアップ)したり、パソコンから本機にファイルを転送する
- パソコンで音声ファイルを再生する

本機で録音した音声ファイルは、Windows Media Playerか、オリンパスのホームページから無償でダウンロードが可能な簡易再生用ソフトウェア DSS Player-Liteを使って、パソコン上で再生できます。DSS Player-Liteを使うと、音声ファイルにつけたインデックスマークの検索も可能です。また、Windows Media Playerを使ってパソコンに取り込んだWMAやMP3 形式のファイルを転送し、本機でお楽しみいただけます。

オリンパスホームページ、http://www.olympus.co.jp

本機をパソコンに接続して扱うときの注意事項

- ●本機からファイルをダウンロードしたり本機にファイルをアップロードするときはパソコンから通信中の画面が消えても、本機の録音/再生表示ランプとUSBアクセス表示ランプが赤く点滅中はデータを転送中ですので、USB接続を外さないでください。また、USB接続を外す場合は、必ず『3°P45に記載の方法で行ってください。ドライブを停止してから外さないと、正常にデータが転送されないことがあります。
- ●パソコンでは本機ドライブを初期化 (フォーマット) しないでください。パソコンで初期化した場合は正しく初期化されません。初期化は、本機の「その他」画面から行ってください(『☞ P82)。
- ●「エクスプローラ」などのファイル管理ツールを使用して、本機内の音声フォルダ (DSS_FLDA~Eの5フォルダ)と音楽フォルダ (Music) および、各フォルダ内の管理用ファイルに対して、消去、移動、名前の変更などの操作は絶対に行わないでください。ファイルの順番が変わったり、ファイルを認識できなくなることがあります。

パソコンの動作環境

- ●パソコン上の操作で本機ドライブの属性を リードオンリー(読み取り専用)に設定し ても、本機ではデータの読み書きができま すのでご注意ください。
- ●ノイズにより周辺電子機器に影響を及ぼす ことがありますので、パソコンに接続する ときは、外部マイクやイヤホンを外してく ださい。

対応パソコン

DOS/V 機 (IBM PC/AT 互換機)

OS (オペレーティングシステム)

Microsoft Windows Me/2000 Professional (以降Windows 2000と表記) /XP Professional,Home Edition (以降XPと表記)

USB ポート


1つ以上の空き

その他

音楽情報取得サイトへアクセスする場合はイン ターネットが利用できる環境

- パソコンがUSBポートを備えていても、Windows 95または98からWindows Me/2000/XPに アップデートした場合はサポート対象外となります。
- 動作環境を満たしていても、自作パソコンでの不 具合は動作保証外とさせて頂いております。

パソコンに接続する



- **2** 背面の**リリース**ボタンを押しながら電 池部を切り離す
- ↑ 本機のUSB端子をパソコンのUSB ポートまたはUSBハブに接続する

USB接続中は、本機のディスプレイに「PC と接続中です」と表示されます。

「マイコンピュータ」を開くと「リムーバブルディスク」ドライブとして認識されます。

∥ファイルをパソコンに取り込む

本機の5つのフォルダは、パソコン上でそれぞれDSS_FLDA、DSS_FLDB、DSS_FLDB、DSS_FLDEという名前で表示され、その中に録音した音声ファイルがWMA形式で保存されています。

データ 送信中 • • •


パソコン内のお好きなフォルダにコピーしてください。 データ通信中は「データ送信中」と表示され、録音/再生ランプと USBアクセス表示ランプが赤く点滅します。 ファイルをダブルクリックすると、Windows Media Playerが 起動し、再生を開始します。

- 本体部と電池部を切り離した状態が長時間続いたり、短い間隔で繰り返して切り離す操作を行うと、時刻の設定が必要になることがあります(重零 P14)。
- 44 Windows 2000をお使いの場合は、あらかじめWindows Media Playerをインストールする必要があります。

パソコンから外す

| 画面右下のタスクバーの | をクリックし、[USB大容量記 憶装置デバイスードライブを安 全に取り外します]をクリック する

Windows Meでは[USBディスクードライブの停止]と表示します。お使いのパソコンにより、ドライブのアルファベット表記が異なります。



| ハードウェアの取り外しウィンドウが表示されたら[OK]をクリックする

ディスプレイの消灯を確認してからUSB接続を外す

- 録音 / 再生表示ランプと USB アクセス表示ランプが赤く点滅中は、絶対に USB 接続を外さないでください。データが破損する可能性があります。
- パソコンの USB ポートまたは USB ハブについては、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- USB コネクタは奥まで確実に差し込んでください。正しく接続されていないと正常に動作しません。
- 必要に応じ、同梱品の USB 延長ケーブルをご使用ください。

音楽プレーヤーとして楽しむ

音楽CDやインターネットからパソコンに取り込んだ音楽ファイルを本機に転送して再生することができます。本機はWMA形式、MP3形式の音楽ファイルに対応しています。音楽プレーヤーで再生するためには対応する音楽ファイルを本機の音楽用フォルダにパソコンから転送(コピー)する必要があります。

Windows Media Player を使う

Windows Media Playerを用いると、音楽 CDから音楽ファイルを変換(リッピング) したり(NS P49)、音楽配信サイトで購入 した音楽ファイルを簡単に本機に転送することができます(NS P50)。



著作権と著作権保護機能(DRM)について

著作権者に無断でインターネットからダウンロードした音声や音楽ファイル、音楽CDなどの複製や配布、インターネットへの掲載、再 掲載、商用または販売を目的としたWMAやMP3ファイルへのデータ変換は、著作権法で固く禁じられています。


WMA ファイルには著作権の保護を目的とした DRM(Digital Right Management)が施されている場合があります。 DRM が施されているファイルは音楽 CD から変換(リッピング)した音楽ファイルや音楽配信によって入手した音楽ファイルを不法にコピーしたり、配布できないよう制限されています。 DRM の施された WMA ファイルを本機に転送するには Windows Media Player を用いるなど所定の方法で転送する必要があります。 また、音楽配信サービスなどで購入された DRM 付き音楽ファイルは、ポータブルデバイス(本機)へのコピーに制限がある場合があります。

ご注意

本機は Microsoft Corporation の PD-DRM に対応していますが、JANUS には未対応です。

ウィンドウのなまえ

Windows Media Player 10




- ① 機能タスクバー
- ② クイックアクセスパネル ボタン
- ③ 位置スライダ
- 4 巻き戻しボタン

- ⑤ 再生ボタン
- ⑥ 停止ボタン
- (7) 前へボタン
- (8) 次へボタン
- 9 ミュートボタン

- 10 音量スライダ
- ① ランダム再生 / 連続再生 ボタン
- (12) 早送りボタン

Windows Media Player 9



- (1) 機能タスクバー (5) 停止ボタン
- ② 位置スライダ
- ③ 巻き戻しボタン ⑦ 次へボタン
- ④ 再生ボタン
- ⑥ 前へボタン

 - (8) ミュートボタン (11) 早送りボタン
- 9 音量スライダ
- (10) クイックアクセス ボックス


CDから音楽をコピーする


- 【 CDをCD-ROMドライブに挿入し Windows Media Player を起動する
- **2**機能タスクバーから[取り込み]メニューをクリックする

Windows Media Player 9のときは 機能タスクバーから[CDから録音]メ ニューをクリックします。

- **7** [アルバム情報の表示]をクリックする インターネットに接続できる場合はCDの 情報検索します。
- **5** [音楽の取り込み]をクリックする Windows Media Player 9のときは [音楽の録音]をクリックします。

パソコンにコピーされたファイルは WMA形式で保存されます。コピーされた 音楽ファイルはアーティスト、アルバム、 ジャンルなどに分類されてプレイリスト に追加されます。





音楽ファイルを本機に転送する

パソコンに保存した音楽ファイルを本機に転送できます。CDからパソコンに音楽ファイルをコピーする方法は「CDから音楽をコピーする」をご覧ください(ISP49)。

Windows Media Player 10

- ▲ 本機をパソコンに接続しWindows Media Player を起動する
- **機能タスクバーから[同期] メニューをク** リックする
- すます。 を関のプルダウンメニューから本機に転送 送するプレイリストを選択し、本機に転送 したい音楽ファイルにチェックをつける 表示されるプレイリストの音楽ファイルをドラッ グ&ドロップすると曲順を変更できます。
- ★ 右側のプルダウンメニューから本機に対応する★ るドライブを選択する


通常本機はリムーバブルディスクとして認識されます。

「 右上の**』**をクリックして、同期オプショ ンを設定する

[デバイスにフォルダ階層を作成する]にチェックを 入れます。*

アーティスト名やアルバム名のフォルダが自動的 に作成されますので、聴きたいファイルなどの検索 がしやすくなり、便利です。

* フォルダが自動作成されない場合がありますので、 [デバイスにフォルダ階層を作成する]に初期状態で チェックが入っている場合は、一旦、チェックを外して から再度チェックを入れ直してください。





[同期の開始]をクリックする

ファイルが本機に転送されます。本機に転送された音楽ファイルはデバイス上の項目に表示されます。

語学学習用ファイルを音楽フォルダに転送後、「エクスプローラ」などを使ってお好みの音声フォルダ(DSS_FLDA~E)に転送またはコピーすると、部分リピート、早聞き、遅聞き、少し前再生などの機能がご利用いただけます。

Windows Media Player 9

- ▲ 本機をパソコンに接続しWindows Media Player を起動する
- り機能タスクバーから[デバイスへ転送]メニューをクリックする
- 転送する項目から本機に転送するプレイリストを選択し、本機に転送したい音楽ファイルにチェックをつける表示されるプレイリストの音楽ファイルをドラッグ&ドロップすると曲順を変更できます。
- ↓ デバイス上の項目から本機に対応す
 るドライブを選択する

通常本機はリムーバブルディスクとして認識されます。



「転送先のフォルダを選択する

「Root フォルダに転送する場合

デバイス上の項目の空欄部分(本機ドライブのルート)を選択します。

「Music フォルダに転送する場合

「Music」フォルダを選択します。あらかじめ「Music」フォルダ内に、「アーティスト名」や「アルバム名」フォルダを作成しておくと、管理しやすくなります(「Music」フォルダには2階層までフォルダを作成することができます)(『** P53)。



音声フォルダに転送する場合

DSS_FLDA~Eのお好きなフォルダを選んでください。

(部分リピート、早聞き、遅聞き、少し前再生などの機能がご利用いただけます。語学学習などに便利です。)

[転送]をクリックする

プァイルが本機に転送されます。本機に転送された音楽ファイルはウインドウ上の項目に表示されます。


- 音楽配信サービスなどで購入されたDRM付き音楽ファイルは、ボータブルデバイス(本機)へのコピーに制限がある場合があります。
- 詳細は各 Windows Media Player のオンラインヘルプをご覧ください。
- 音楽ファイルをメモリ容量いっぱいまで転送すると、本機のディスプレイに「管理ファイルが作成できません。 PCに接続して不要なファイルを消去してください」と表示される場合があります。その場合はファイルを消去して、管理ファイルの空き容量(数百 KB ~数 + MB)を確保してください。(管理ファイルの容量は音楽ファイルの数が増えるほど、多く必要になります。)



音楽フォルダについて

本機には「Root」と、その中にある「Music」の2つの音楽用フォルダがあり、パソコンから転送した音楽ファイル(WMA、MP3ファイル)を保存することができます。

また、本機は「Music」フォルダ内に2階層までフォルダを作成できますので、同じアーティスト名で複数のアルバムを管理するときなどに便利です。1フォルダにつき最大199ファイルまで入れることができます。



- 本機で操作できるフォルダは「Root」と「Music」を含め最大 128 フォルダです。
- Windows Media Player 10 の場合、同期オプションを設定せずに「同期の開始」を押すと、上図 @ のところ にすべてのファイルが転送されます。 (『零 P50)

フォルダとファイルの選択について


リスト表示画面 ファイル表示画面 本機に記録されているフォルダとファイルがリ 選択したファイルの情報が表示されます。再生 スト表示されます。 待機状態になります。 現在のフォルダ 現在のフォルダ **■**Music Music 01/10 Concept Hits SONG D.wma フォルダ SONG D/Artist C 曲名(ファイル名) SONG E wma ファイル nn-nn 03.40 /アーティスト名 SONG F.wma RANDOM WOW 13 (FE スクロールバー (全体を表示しきれないときに 表示されます) Root Music ■Greatest Hits **■**Greate 01/199 TMUSIC SONG A.wma Greatest Hits SONG G.wma SONG H.wma SONG G/Artist D SONG D.wma SONG B.wma SONG E wma SONG I.wma 00:00 RANDOM WOW 13 SONG F.wma SONG J wma (ISONG GI (「Music」フォルダ ([Greatest Hits] を選択) フォルダを選択) ファイルを選択) ■ Root ■ Root 01/02 Music Music 01/10 MUSIC SONG A/Artist A Greatest Hits SONG D/Artist C






音楽を再生する

本機はWMA形式、MP3形式の音楽ファイルに対応しています。音楽プレーヤーで再生するためには対応する音楽ファイルを本機の音楽用フォルダにパソコンから転送(コピー)する必要があります(F8 P50)。







■ モードスイッチを「ミュージック」側にする(ISP P16)

フォルダやファイルリストが表示されます。

Music
SONG A.wma
SONG B.wma
SONG C.wma

- 本機のイヤホンジャックにステレオイヤホンを差し込む
- ↑ 再生したい音楽ファイルを選ぶ

リスト表示画面で再生したいファイルにカーソルを合わせるか、ファイル表示画面にします。

ファイル表示画面で**▶▶**または**◄**ずタンを押し続けると、現在のフォルダ内のファイルを連続して頭出しします。

- a 選択中のファイル
- 選択中のファイルの曲長

ファイル表示画面からリスト表示画面に 戻る、またはリスト画面表示でその1つ上 の階層のリスト表示に戻る場合には、フォルダボタンを押します。


■ 再生または**OK**ボタンを押して再生 ■ を開始する

1行で表示できない曲名/アーティスト名は左にスクロールしながら表示します。

- © 現在の再生時間
- @ 再生中の曲名/アーティスト名








5 +またはーボタンを押して聞きやす い音量にする

ディスプレイにボリュームレベルが31段階(0~30)で表示されます。



再生していたファイルの途中で停止します。再生またはOKボタンを押すと、停止していたところから再生を開始します。

1曲を再生し終わると次の曲が自動的に再生されます。また本機が停止中に停止ボタンを押し続けると、メモリ残量が表示されます
② メモリ残量表示



- 本機で再生可能なファイルのビットレートは WMA、MP3 形式ともに 5kbps ~ 256kbps です。
- 可変ビットレート(1つのファイル内でビットレートを可変させて変換させる)のMP3ファイル再生も可能ですが、正常に動作しない場合があります。
- イヤホンで聞くときは音量をあまり上げないでください。聴覚障害、聴力低下を引き起こす恐れがあります。
- イヤホンを接続していない場合は本機スピーカから音が出ますがモノラル再生となります。
- 曲名とアーティスト名は各40文字まで表示可能です。

早送り・早戻しをするには



早送り

再牛中に▶▶ ボタンを押し続ける。

★ボタンから手を離すと、その位置から再生します。



ファイルの終わりまで進むといったん停止します。さらに▶▶ ボタンを押し続けると、「再生モード」(『〒P60)で選んだ再生範囲で早送りを続けます。「ランダム再生」(『〒P62)が「ON」に設定中はランダムにファイルの早送りを続けます。



早戻し


再生中に ◄◄ ボタンを押し続ける

★ボタンから手を離すと、その位置から再生します。




ファイルの先頭まで戻るといったん停止します。さらに◄◄ ボタンを押し続けると、「再生モード」で選んだ再生範囲で早戻しを続けます。「ランダム再生」が「ON」の場合は、ランダムにファイルの早戻しを続けます。

再生中に曲の頭出しをする




再牛中に▶▶Ⅰボタンを押す。

- ⇒次のファイルの頭出しをして、再生を始めます。
- 「再生モード」(mag P60) で選んだ再生範囲で頭出しを行います。「ランダム再生」(mag P62) が「ON」の場合、ランダムに次のファイルの頭出しを行います。



再牛中に▶◀◀ボタンを押す。

➡再生中のファイルの頭出しをして、再生を始めます。



再生中に▶◀◀ ボタンを2回押す。

- → 1 つ前のファイルの頭出しをして、再生を始めます。
- 「ランダム再生」が「ON」の場合、ランダムにファイルの頭出しを行います。

最終ファイルの終わりまで再生または早送りすると

最終ファイルの終わりまで到達すると、先頭のファイルの頭に戻って停止します。「ランダム再生」が「ON」の場合、ランダム再生を始めたファイルの頭に戻って停止します。「再生モード」で「全曲」を選ぶと、本機内のすべてのファイルを連続で再生することができます。

再生中のメニュー設定 -



ミュージックモードでは、再生に関する下記の機能を備えており、再生中でも下記の設定が可能です。

再生中に**OK**ボタンを1秒以上押す

➡ 再生を継続したままメニュー設定に入り、 再生に関する下記の設定が行えます。 各メニューの設定方法に関しては、参 照頁をご覧ください。



設定中に再生ボタンを押すか、8秒間操作を行わないと、メニュー設定が終了します。

再生モード: フォルダ/全曲 (PS P60)

リピート再生: OFF/ON/1曲 (PS P61)


ランダム再生: ON/OFF (IST P62) WOW: 設定 (IST P63) イコライザー: 設定 (IST P65)


再生モード(Play Mode)を選ぶ

2種類の再生モードを設定することができます。

フォルダ単位で再生するか、本機にある全曲を再生するかお選びいただけます。







OKボタンを1秒以上押す

ディスプレイに「再牛干ード」が表示され \$ t (**I**S P70.76).

- ▲ OKまたは▶▶Iボタンを押す
- ▲ 再牛干ードの設定を始めます。
- +またはーボタンを押して「フォル √ ダ | か 「 全曲 | を選ぶ

フォルダ…フォルダ内の音楽ファイルの みを再生します。

全曲…本機内のすべての音楽ファイルを 再生します。






OKまたはI◀◀ボタンを押して設定を ♣ 完了する

全曲を選んだ場合、ディスプレイにALLが 表示されます。

a 再生モード表示

停止またはⅠ◀◀ボタンを押してメ

ニュー画面を終了する



ご注意


- 設定中に3分間操作を行わないと停止状態に戻ります。
- 全曲を選んだ場合は、フォルダ内にあるファイルを再生した後、次のフォルダにあるファイルの再生を始めます。


再生モードを選ぶ



リピート再生(Repeat)のしかた


「再生モード」(IS P60)で設定した範囲の音楽ファイルの繰り返し再生が設定できます。






メニュー画面に入ります(FS P70、76)。

+またはーボタンを押して「リピート」 を選ぶ



ੵ OKまたは**▶▶**Iボタンを押す


→ リピートの設定を始めます。



ON…再生モードで選んだ範囲の音楽 ファイルを繰り返し再生します。

OFF…設定を解除します。


1曲…選択した1つのファイルを繰り返し 再生します。






設定に合わせて、ディスプレイにアイコンが表示されます。








- 設定中に3分間操作を行わないと停止状態に戻ります。
- •「リピート」と「ランダム」が両方 ON の場合は、ランダムに繰り返し再生となります。



「再生モード」(🖙 P60)で設定した範囲の音楽ファイルのランダム再生が設定できます。



OKボタンを1秒以上押す

メニュー画面に入ります(**ISP** P70、76)。

+またはーボタンを押して「ランダ 【 ム |を選ぶ




OKまたは▶▶Iボタンを押す

ランダムの設定を始めます。


+またはーボタンを押して「ON」か 4 「OFF」を選ぶ

ON…再牛干ードで選んだ範囲の音楽 ファイルをランダムに再生します。 OFF…設定を解除します。



■ OKまたはI<</p>
ボタンを押して設定を 🕽 完了する

設定に合わせて、ディスプレイにアイコン が表示されます。



- (a) ランダム再牛表示
- 停止またはⅠ◀▼ボタンを押してメ ニュー画面を終了する


- 設定中に3分間操作を行わないと停止状態に戻ります。
- 「再生モード」で全曲を選んだ場合は、フォルダ内にあるファイルをランダムに全曲再生した後、ランダムにフォ ルダを選んで、そのフォルダ内のファイルのランダム再生を始めます。
- 「リピート」と「ランダム」が両方 ON の場合は、ランダムに繰り返し再生となります。



臨場感(WOW)を高める

本機は音楽の臨場感を高めるための音響技術であるWOWを搭載しています。音楽のジャンルや お好みに合わせ、サラウンド効果(SRS 3D)とバス効果(TruBass)をそれぞれ4段階にレベ ル調整できます。


サラウンド効果(SRS 3D) 音のひろがり感やクリア感を高めることができます。



OKボタンを1秒以上押す

メニュー画面に入ります(**L**容 P70, 76)。

| +またはーボタンを押して「WOW] ▲ を選ぶ





↑ OKまたは**▶**Iボタンを押す


🔰 ディスプレイに「SRS 3D」が表示されます。




- もう一度OKまたは▶▶Iボタンを押す ➡ サラウンド効果(SRS 3D)の設定を始め ます。
- +またはーボタンを押してお好みのサ
- ▲ OKまたはI
 ■ボタンを押してお好 みのサラウンド効果を確定する 「SRS 3D」、「TruBass」選択画面に戻り ます。








7 +またはーボタンを押して 「TruBass」を選ぶ



OKまたは▶▶Iボタンを押すバス効果(TruBass)の設定を始めます。



- +またはーボタンを押してお好みの バス効果のレベルを選ぶ
- OKまたはI◀◀ボタンを押してお好 みのバス効果を確定する 「SRS 3D」、「TruBass」選択画面に戻 ります。
- **44 停止**ボタンを押してメニュー画面 **11 を終了する**
 - a WOW 再生表示





- 設定中に3分間操作を行わないと停止状態に戻ります。
- WOW の初期設定はサラウンド効果、バス効果ともに OFF となっています。
- サラウンド効果、バス効果のどちらかでも設定されていると、ディスプレイに「WOW」が表示されます。
- ビットレートが32kbps 以下の音楽ファイルではWOWの効果は弱くなります。
- ●曲により、WOWの効果が強調され、ノイズのように聞こえる場合があります。そのときは WOW の効果 を調整してください。



イコライザー (EQ) を選ぶ

イコライザーの設定をかえると、お好みの音質で音楽を楽しめます。






メニュー画面に入ります(ISP P70、76)。

2 +またはーボタンを押して「イコライザー」を選ぶ



- **3 OKまたは▶▶|ボタンを押す** イコライザーの設定を始めます。
- ★ +またはーボタンを押してお好みのイコライザー特性を選ぶ







- **OK**またはI◀◀ボタンを押して設定を 完了する
- **停止**またはI**◀**◀ボタンを押してメ 0 ニュー画面を終了する
 - (a) イコライザー表示




ご注意

00000

- 設定中に3分間操作を行わないと停止状態に戻ります。
- イコライザーの初期設定は FLAT になっています。

ユーザーイコライザーを登録する場合

ユーザーイコライザーを設定すると、お好みのイコライザー特性を登録できます。



- OKボタンを1秒以上押す
 - メニュー画面に入ります(**L**S P70、76)。
- **ト +またはーボタンを押して「イコライ** 【 ザー |を選ぶ




- OKまたは▶▶Iボタンを押す
- イコライザーの設定を始めます。
- +またはーボタンを押して「USER」を 4 選ぶ USERの設定を始めます。






- ▶▶Iボタンを押す
- 周波数帯の設定を始めます。
- ▲ ▶▶ または ★ ボタンを押して 周波 数帯域を選ぶ








+またはーボタンを押してレベルを選ぶ


レベルの設定を始めます。

-10dBから10dBまで、1dBごとに切り替わり、数字が大きいほど強調されます。初期設定は0dBになっています。他の周波数帯域を変更する場合は、引き続き▶▶IまたはI◀◀ボタンを押し、手順6から設定を始めます。



↑ OKボタンを押して設定を完了する

- **9 停止**またはI◀**▼**ボタンを押してメ ニュー画面を終了する
 - (a) ユーザーイコライザー表示




- 設定中に3分間操作を行わないと停止状態に戻ります。
- 登録したユーザーイコライザーの設定は、電池交換を行なっても保存されています。




曲順を入れ替える(Move)

フォルダ内にある音楽ファイルの再生順を変更することができます。あらかじめ再生順を変更し たいフォルダ(ファイル)を選択しておきます。



- OKボタンを1秒以上押す
 - メニュー画面に入ります(**ISP** P70、76)。
- **▶+またはーボタンを押して「曲順入れ** ▲ 替え |を選ぶ




曲順入れ替え SONG F.wma SONG G.wma SONG H.wma SONG I wma

メニュー設定

- → 現在のフォルダ内のファイルをリスト表 示します。



- +またはーボタンを押してファイル を選ぶ
- 曲順入れ替え SONG F.wma SONG G.wma SONG H.wma SONG Lwma
- OKまたは▶▶Iボタンを押す
- カーソルが点滅表示し移動対象ファイル として確定します。



・ +またはーボタンを押して移動したい り場所を選ぶ



- **¬ OK**またはI**◄**◀ボタンを押す
 - 引き続き入れ替えたいファイルがある場合は、再度手順4~7の操作を行ってください。
- **停止**ボタンを押してメニュー画面を終**②** アする

OKボタンを1秒以上押すと、入れ替えを完 了して「曲順入れ替え」の表示に戻ります。


ご注意

• 設定中に3分間操作を行わないと停止状態に戻ります。




| メニューの一覧(音楽プレーヤー編)

メニュー



ボタンを押す/◆-- | ◀◀ ボタンを押す/ OK ボタンを押す/ OK ボタンを 1 秒以上押す/ 初期設定

その他 (Sub Menu)



- 上記は、本機が停止状態から入った場合のメニュー一覧です。音楽ファイルの再生中は、OK ボタンを 1 秒以上押すことでメニュー画面を表示して、「再生モード」「リピート」「ランダム」「WOW」「イコライザー」の各項目が設定できます。ただし、設定中に再生ボタンを押したり、8 秒間何も操作しないと再生画面に戻ります。
- 設定中に停止ボタン、録音ボタン、再生ボタンのいずれかを押すと、それまでに設定した項目を確定して停止状態になります。
- 設定中に3分間何も操作しない場合は、停止状態に戻ります。このとき選択途中の項目は設定されません。



消去する

ファイルを 1 件ずつ消去する

フォルダ内の消去したいファイルを消去できます。



消夫したいファイルを選ぶ

停止状態で消去したいファイルを表示する か. リスト表示画面で消去したいファイル にカーソルを合わせます。

▲ 消去ボタンを押す

▲ 「キャンセル |が点滅します。



↑ +またはーボタンを押して「消去開始」 → を選ぶ



り、消去を開始します。

「消去完了」と表示されたら終了です。 消去したファイル以降のファイル番号は自動 的に繰り上がります。










77

消去する


フォルダ内のファイルをすべて消去する

選んだフォルダ内のファイルすべてを消去できます。

ただし消去ロック設定(Ling P36)のあるファイルや、パソコンで読み取り専用に設定したファイルは消去されません。



- ▲ 全消去したいフォルダを選ぶ
- 2 消去ボタンを3秒以上押す 「キャンセル」が点滅します。



- ↑ +またはーボタンを押して「全消去開・ 始」を選ぶ
- **∦ 消去またはOKボタンを押す** ディスプレイが「全ファイル消去中!」にか わり、消去を開始します。

「消去完了」と表示されたら終了です。 消去ロック設定のファイルや読み取り専用 ファイルは、ファイル番号の小さい順にあらた めて「1 | からファイル番号がつきます。






ご注意

- 一度消去したファイルは元に戻すことができません。
- ●消去ロック設定のあるファイルや読み取り専用に設定されているファイルは消去されません(■〒878)。
- 消去モード画面の表示が点滅してから8秒以内に消去またはOKボタンが押されないと停止状態に戻ります。
- 消去を完了するまで数十秒かかることがあります。その間は絶対に電池を取り外さないでください。データが破損する恐れがあります。

VOICE

誤操作を防止する - ホールド機能



ホールドにすると現在の状態を保ち、ボタンやスイッチ操作を受け付けません。かばんやポケットに入れたとき、誤ってボタンが押されても動作しないので、持ち運ぶときなどに便利です。

使用するときは必ずホールドスイッチを解除してください。


ご注意

- 停止状態でホールドにするとディスプレイが消灯します。このときいずれかのボタンを押すと、時計表示が約2秒間点滅しますが、動作しません。
- 再生(もしくは録音)中にホールドにすると、再生(録音)状態のまま操作ができなくなります。 (再生が終了したり、メモリ残量がなくなって録音が終了すると停止状態になります。)

メニューの設定のしかた

メニューリスト (MSP P40、70) の各項目は次の方法で設定が可能です。

メニューの設定



◆ OKボタンを1秒以上押す★ニュー画面に入ります(応令 P40、70)。↑ +またはーボタンを押して設定した



↑+またはーボタンを押して設定したい項目に移動する



↑ OKまたは▶▶Iボタンを押す

選択した項目の設定に移動します。「その他」が選択されていれば、「その他」の項目に移動します(187 P40、70、77)。




▶■ボタンを押すと一つ前の画面に戻ります。

/ +またはーボタンを押して設定を変更 **▼** する




OKまたはI◀◀ボタンを押して設定内 容を確定する


停止またはI◀**⋖**ボタンを押してメ コュー画面を終了する



その他 (Sub Menu) の設定



- OKボタンを1秒以上押す
 - メニュー画面に入ります(**L** P40、70、76)。
- 2 +またはーボタンを押して「その他」 を選ぶ
- OKまたは▶▶Iボタンを押す
- √「その他」画面に入ります。





- ★ +またはーボタンを押して設定したい 項目に移動する
- **り OKまたは▶▶Iボタンを押す** 選択した項目の設定に移動します。 **I★★**ボタンを押すと一つ前の画面に戻ります。
- ↑ +またはーボタンを押して設定を変更 ○ する
- 連続再生

 連続再生


 ON

 OFF

その他

消去ロック





- **▼OK**またはI◀◀ボタンを押して設定内 容を確定する
- **↑ 停止**ボタンを押してメニュー画面を終 ♪ 了する


〕ビープ音 (Beep) について

本機はボタン操作を知らせたり誤操作を警告したりするときにビープ音が鳴ります。ビープ音を出したくないときは鳴らないように設定することもできます。



- 「その他」画面で+またはーボタンを 押して「ビープ音」を選ぶ
- 「その他」については(**©** P40、70、77) をご覧ください。











- **OK**またはI**◆◆**ボタンを押して設定を **〒**完了する
- **厚 停止**ボタンを押してメニュー画面を終 つ 了する

ビープ音の種類


音	内容
ピッ	再生や録音の開始、表示の切り替え
ピピッ	各種の設定
プップッ	録音の一時停止
ププッ	再生や録音の停止、頭出しの停止、 連続頭出しの停止
プッ	頭出し


音	内容
ポッ	前のファイルへの頭出し
ピピピピッ	誤操作の警告
ププーププー	操作の終わり
プー	録音可能な残り時間がわずかなとき の警告 (m 3 P18)

🔞 バックライト(Backlight) について

ボタンを押すたびにディスプレイのバックライトが約10秒間点灯するので、暗いところでも表示 が確認できて便利です。









- **↑ OK**または**▶**Iボタンを押す バックライトの設定を始めます。
- +またはーボタンを押して「ON Iか 「OFFIを選ぶ

ON…バックライトを設定します。 OFF…バックライトを解除します。




- OKまたはI◀◀ボタンを押して設定を 4 完了する
- 停止ボタンを押してメニュー画面を終 了する

VOICE

ディスプレイのコントラスト (Contrast)を調整する

ディスプレイのコントラストを12段階に調整できます。




↓「その他」画面で+または-ボタンを ┃ 押して「コントラスト」を選ぶ -

「その他」については(**I**3 P40、70、77)をご覧ください。

- その他 時計設定 初期化 言語選択 コントラスト
- **2 OKまたは▶▶Iボタンを押す**コントラストの設定を始めます。
- ↑ +またはーボタンを押してレベルの調整をする
 「1 | から「12 | の間で調整を行います。

<u>コントラスト</u> レベル<mark>06</mark> L_____




- **OK**またはI◀◀ボタンを押して設定を ▼ 完了する
- **▶ 停止**ボタンを押してメニュー画面を終 **3** アする





言語選択(Language)のしかた


本機は日本語表示と英語表示のどちらかを選ぶことができます。



- **■** 「その他」画面で+または−ボタンを 押して「言語選択」を選ぶ
 - 「その他」については(**I** P40、70、77) をご覧ください。
- **OKまたは▶►Iボタンを押す**言語選択の設定を始めます。
- ↑ +またはーボタンを押して「日本語」か 「ENGLISH」を選ぶ








- **OK**またはI**◆**◆ボタンを押して設定を **〒**完了する
- **▶ 停止**ボタンを押してメニュー画面を終 **3** 了する

ご注意

• 表示言語を切り替えても、すでに入力してあるフォルダ名やファイル名の言語がかわることはありません。

初期化(Format)する


初期化すると記録されているファイルはすべて消去され、年月日時分の設定を残し、各機能の設定が 購入時の状態に戻ります。大切なファイルはパソコンに転送してから初期化してください。




「その他」画面で+またはーボタンを 押して「初期化」を選ぶ

「その他」については(**©** P40、70、77) をご覧ください。

- **OKまたは▶▶**Iボタンを押す
- ▲ キャンセルが点滅します。



開始が点滅します。



←「データが完全に消去されます」を2秒間点 灯後、「キャンセル」が点滅します。

万 +または-ボタンを押してもう一度 「開始」を選ぶ


開始が点滅します。











-

初期化する



♠ OKボタンを押す

◯ 表示が点滅して初期化を開始します。



「初期化完了」が表示されたら初期化完了です。



ご注意

- 初期化中は絶対に電池を取り外さないでください。データが破損する恐れがあります。消去を完了するまで数十秒かかることがあります。
- 本機をパソコンから初期化することは絶対にしないでください。
- 初期化後、録音した音声ファイルは、ファイル名が 0001 からとなる場合があります。
- 一度初期化をすると、DRM 付き音楽ファイルを再び本機へ転送することができなくなる場合があります。
- 初期化をすると消去ロックをかけたファイルや読み取り専用ファイルを含む既存のデータはすべて消去されます。

メニュー画面から本機の情報を確認することができます。



- 「その他」画面で+またはーボタンを 押して「システム情報」を選ぶ 「その他 I については (I で P40、70、77)
 - をご覧ください。
- **OK**または**▶**Iボタンを押す ▲ 本機の情報が表示されます。



システム情報 : 1GB モデル名:V-50 バージョン:1.00

▲ 停止ボタンを押してメニュー画面を終 了する

パソコンの外部メモリとして使う

音声レコーダー、音楽プレーヤーとしての使いかたの他に、本機はパソコンの外部メモリとして、 パソコンからのデータ保存や読み出しにもご使用できます。

本機とパソコンを接続すれば、本機のデータをパソコンへ転送したり、パソコンに保存されたデータを本機に保存することが可能です。

たとえば、エクスプローラなどでパソコンのデータをコピーする

| パソコンを起動する

↑ 本機をパソコンに接続する

▲ 接続方法は、「パソコンに接続する」をご覧ください(**№** P44)。

」エクスプローラを起動する

↓ 本機がリムーバブルディスクとして表示されます。

|データをコピーする

→ データの読み書きやコピーなど、アクセス中は本機の録音/再生表示ランプとUSBアクセス表示ランプが赤く点滅します。

ご注意

録音/再生表示ランプとUSBアクセス表示ランプが赤く点滅中は、絶対にUSB接続を外さないでください。データが破損する可能性があります。

警告表示一覧

表示	詳細	解決方法	
電池を交換して下さい (Battery Low)	電池残量がない。	新しい電池に交換してください (g 容 P12)。	
消去できません (File Protected)	消去ロックがかかっているファイル 消去ロックを解除してくだる を消去しようとした。 (NS P36)。		
これ以上記録できません (インデックスマークをつけるとき) (Index Full)	ファイル内でインデックスマークを 最大数 (16) まで使っている。	必要のないインデックスマークを消去 してください (mg P34)。	
インデックス未対応です (Index Can't Be Entered)	音楽ファイルや本機以外で録音した WMA ファイルにインデックスマー クをつけようとした。	本機またはオリンパス製ICレコーダーで 録音した音声ファイルに限りインデック スマークがつけられます。	
これ以上記録できません (録音するとき) (Folder Full)	フォルダ内のファイル件数が最大数 (199) になっている。	必要のないファイルを消去してください (mg P72)。	
メモリーに異常があります (Memory Error)	内蔵フラッシュメモリに異常がある。	当社カスタマーサポートセンターにご 連絡ください。(📭 P91) 。	
不正コピーされたファイルです (Licence Mismatch)	不正にコピーされた音楽ファイルです。	ファイルを消去してください (r 寄 P72)。	
メモリーがいっぱいです (Memory Full)	フラッシュメモリ残量がない。	必要のないファイルを消去してくださ い (📭 P72)。	
ファイルがありません (No File)	フォルダ内にファイルがない。	フォルダを選び直してください。	
初期化に失敗しました (Format Error)	初期化に問題があった。	メモリを再フォーマットしてください (r 家 P82)。	
このファイルは読み取り専用です (Read Only File)	パソコンで読み取り専用に設定した ファイルを消去しようとした。	パソコンで読み取り専用の設定を解除 してください。	

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対処方法
<u>ディスプレイに何</u>	電池が正しく入っていない。	電池の 🛨 🖯 を確かめてください。
も表示されない	電池が消耗している。	新しい電池に交換してください(p 3 P12)。
	ホールドがかかっている。	ホールドを解除してください (F 3 P13、75)。
操作できない	ホールドがかかっている。	ホールドを解除してください (📭 P13、75)。
	電池が消耗している。	新しい電池に交換してください(📭 P12)。
録音できない	メモリ残量がない。	必要のないファイルを消去してください (m3 P72)。
	ファイル番号が最大記録件数になっている。	別のフォルダを確認してみてください。
	音楽プレーヤーモードになっている。	モードスイッチを「レコーダ」に切り替えて ください (『寄 P16)。
再生音が聞こえ ない	イヤホンが接続されている。	内蔵スピーカでの再生時はイヤホンをはずし てください。
	音量が0になっている。	ボリュームを調節してください (m3 P26)。
消去できない	消去ロックがかかっている。	消去ロックを解除してください (☞ P36)。
	読み取り専用ファイルである。	パソコンで読み取り専用の設定を解除してください。
再生時に雑音が	録音時に本機をこすったりした。	
する	録音時、再生時に本機を携帯電話や蛍光灯の近くに置いている。	操作時に本機の位置を変えてみてください。
録音のレベルが 小さい	マイク感度が低い。	マイク感度を「会議」にしてもう一度録音し てみてください (F3 P23)。
インデックス マークがつけら	インデックスマーク件数が最大 (16件) になっている。	必要のないインデックスマークは消去してく ださい (p ⊗ P34)。
れない	消去ロックがかかっている。	消去ロックを解除してください (☞ P36)。
	読み取り専用ファイルである。	パソコンで読み取り専用の設定を解除してください。

症状	考えられる原因	対処方法
ダウンロードし た音楽ファイル	ダウンロード先のフォルダが音楽用フォルダ以 外である。	音楽用フォルダに音楽ファイルをコピーしてください。
がない	音声レコーダーモードになっている。	モードスイッチを「ミュージック」に切り替えてください (📭 P16)。
録音した音声 ファイルがない	音楽プレーヤーモードになっている。	モードスイッチを「レコーダ」に切り替えて ください (IS P16)。
	録音したフォルダではない。	フォルダボタンでフォルダを切り替えてください。
電池寿命が短い	電池ボックス接続端子(『マP10の 29) や、電池室内の電池接点部に汚れが付着している。	電極部を傷付けないように注意して、乾いた 柔らかい布などで清掃してください。

アクセサリー(別売)

ステレオマイクロホン: ME51SW (V-50のみ ME51S 同梱)

ステレオマイクロホン ME518 と延長コード、クリップのセットです。大口径マイク内蔵で、より高感度のステレオ録音が可能です。

単一指向性マイクロホン: ME12 (□述録音用マイク)

周囲の雑音の影響を軽減して、ご自身の声を録音したい場合に使用します。

単4形二ッケル水素充電池/充電器セット: BC400

ニッケル水素充電器 BU-400 と単4 形ニッケル水素充電池BR401 4本組セットです。オリンパス製の単3、単4 形ニッケル水素充電池を急速充電できます。

モノラルタイピンマイク(無指向性):ME15 タイピン付きの目立たない小型マイクです。

テレホンピックアップ:TP7

イヤホン型マイクを耳に入れてそのまま通話。電話 の声や会話を明瞭に録音できます。

単4形ニッケル水素充電池:BR401

持続性に優れた高性能充電池です。

コネクティングコード: KA333 (接続コードのみ V-50 に同梱)

両端がステレオミニプラグ(φ 3.5)の抵抗入り接続コードです。イヤホン出力をマイク入力に接続して録音する場合に使用します。

モノラルミニプラグ (ϕ 3.5)、またはモノラルミニプラグ (ϕ 2.5) への変換プラグアダプタ (PA331/PA231) も同梱しています。

用語の説明

用語	意味
ボイストレック	 オリンパス製 IC レコーダーの総称です。
メモリ	
音声ファイル	 本機で録音した用件のことを音声ファイルと呼びます。
音楽ファイル	WMA(Windows Media Audio)、MP3(MPEG1、2 Audio Layer 3)形式のファイルのことを音楽ファイルと呼びます。
停止状態	
ビットレート	1 秒間あたりに処理されるデータ量のことです。圧縮率を示すこの 数値が高いほど音質は良くなりますが、ファイルの容量が大きくな ります。
フォルダ	ファイルを分類して録音するための機能(入れ物)です。
キュー (CUE)	早送り再生のことです。
レビュー (REVIEW)	早戻し再生のことです。
VCVA	設定より大きな音を感知すると自動的に録音を開始し、音が小さく なると停止する音声起動録音の略称です。
録音モード	録音の用途に合わせて選択可能な録音方式のことです。
消去ロック	
インデックスマーク	 音声ファイル中のどこにでもつけられる頭出し信号のことです。
BEEP (ビープ) 音	ボタンを操作したときの確認音や警告音のことです。
フォーマット	初期化とも言います。
USB 接続	本機とパソコンを接続するための方法です。 接続にはパソコン側に USB 端子が必要です。

記録形式 WMA (Windows Media

Audio) 形式

規定入力レベル - 70dBv

サンプリング周波数

ステレオ HQ モード: 44.1kHz

HQモード: 44.1kHz SPモード: 22kHz

LPモード: 8kHz

総合周波数特性 ステレオHQモード: 100Hz~15kHz

HQ \mp - $\[Figure 100Hz \sim 12kHz\]$ SP \pm - $\[Figure 100Hz \sim 5kHz\]$

LP = F: 100Hz ~ 3kHz

記録時間 (V-50)

ステレオ HQ モード:約35 時間 25分

HQモード:約70時間50分 SPモード:約139時間30分 LPモード:約277時間20分

(V-40)

ステレオ HQ モード:約17時間40分

HQモード:約35時間20分 SPモード:約69時間30分

LP モード:約138時間15分(V-30)

ステレオ HQモード: 約8時間45分 HQモード: 約17時間35分

SP モード:約34 時間40分 LP モード:約68 時間55分

アルカリ電池持続時間

録音: (ステレオHQモード) 約11時間

(HQ·SPモード) 約12時間

(LPモード) 約 15 時間

再生:(全モード)約7時間

ニッケル水素充電池持続時間

録音: (ステレオHQモード) 約9時間

(HQ·SPモード)約10時間

(LPモード) 約12時間

再生:(全モード)約6時間

デジタル音楽プレーヤー部

対応データ形式 WMA、MP3 形式

サンプリング周波数 44.1kHz

周波数特性 20Hz~20kHz

記録時間 (V-50)

約13時間20分~45時間20分

(V-40)

約6時間40分~22時間40分

(V-30)

約3時間20分~11時間20分

ヘッドホン最大出力

5mW + 5mW (22Ω負荷時)

アルカリ電池持続時間

WMA:約14時間

MP3:約16時間

ニッケル水素充電池持続時間

WMA:約11時間

MP3:約12時間

共通仕様部

記録媒体 内蔵型NAND FLASHメモリー

1GB (V-50), 512MB (V - 40), 256MB (V-30)

スピーカ φ 18mm 丸型ダイナミック

スピーカ内蔵

マイクジャック *φ* 3.5mm

インピーダンス $2k\Omega$ 、

イヤホンジャック ϕ 3.5mm インピーダンス

8Ω以上

スピーカ実用最大出力(DC1.5V)

70mW以上 (スピーカ8 Ω)、

電源 定格電圧: 1.5V

電池:単4形電池1本(LRO3、

RO3 または ZRO3) ニッケル水素充電池 1 本

外形寸法 94.8 × 38.2 × 11mm

(最大突起部含まず)

質量 46g (アルカリ電池含む)

同梱品 本体

ステレオイヤホン (E33) 単4形アルカリ乾雷池×1

USB 延長ケーブル 取扱説明書(保証書付) (V-50 のみ同梱) 専用ケース

ステレオマイクロホン (ME51S) ダビング用コネクティングコード

専用ネックストラップ

* 本機の仕様および外観は性能改良などのため、 予告なく変更する場合がありますので予めご了 承ください。

* 電池持続時間は当社試験法によるものです。使 用電池・使用条件により大きく変ります。

アフターサービスについて

お買い上げいただきました本機を安心してご愛用いただくために当社では、次のアフターサービス体制を とっております。 ユーザー登録を行っていただくと、各種サービス情報をお届けできます。

http://olympus-imaging.jp/からお願いします。

● オリンパスホームページ

http://www.olympus.co.jpでICレコーダ (ボイストレック) および関連製品の技術情報を提供しております。

● 製品に関するお問い合わせは

オリンパスカスタマーサポートセンター Tel: 00120 - 084215 携帯電話・PHS: 0426 - 42 - 7499 Fax: 0426 - 42 - 7486

※ カスタマーサポートセンター・修理センターおよびサービスステーションの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● 修理に関するお問い合わせは

お買い上げ店か、お近くのオリンパスサービスステーションにお問い合わせください。当社では本機の補修用修理部品は、製造打ち切り後6年間をめやすに保有しております。したがいまして上記期間中は、原則として修理をお受けいたします。また期間後であっても修理可能の場合もあります。なお保証期間経過後の修理は有料となります。また、保証期間中でも運賃など、報告では、必ず書留小包または宅配便をご利用ください。

<保証規定>

- 1. この保証書は、取扱説明書、品質表示ラベル等の注意書にしたがった正常なお取扱いにより発生した故障に対して、お買い上げ日から満一年間、当社が無料修理の責任を負うことを保証するものです。
- 2.有効期間内に故障して無料修理を受けられる場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店又は別紙の当社サービスステーションに依頼してください。
- 3.販売店、または当社サービスステーションにで持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。製品を送る場合は、必ず書留小包または宅配便をご利用ください。また販売店と当社間の運賃諸掛につきましては、輸送方法によって(問屋便以外を使用した場合)一部ご負担いただく場合があります。
- 4.ご転居、ご贈答品等でお買い上げ販売店に依頼できない場合は、最寄りの当社サービスステーションにお問い合わせください。
- 5.この保証書は、本書に明示した期間、条件の 元において無料修理をお約束するものです。 したがって、この保証書は、オリンパスイ メージング株式会社、及びそれ以外の事業者 に対するお客様の法律上の権利を制限するも のではありません。
- 6.本製品の故障に起因する付随的損害(録音、再生に要した諸費用及び録音、再生により得べかりし利益の損失等)については保証致しかねます。

- 7.保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。
 - イ. ご使用上の誤り及び当社サービスステーション及び指定する修理取扱い所以外で行われた修理・改造・分解・掃除等による故障。
 - ロ. お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷。
 - 八. 火災・異常電圧・地震・水害・落雷・公害・ その他、天災・地変による破損又は故障。
 - 二、本書のご提示がない場合。
 - ホ、本書にお買い上げ年月日、シリアルNo、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - へ. 電池等の消耗品による故障。
- 8.保証の対象は本体のみです。

<保証書取扱い上の注意>

本書は日本国内においてのみ有効です。 (THIS WARRANTY CARD IS VALID ONLY IN JAPAN)

販売店名およびお買い上げ年月日が記載されていることを確認してください。記入もれがあった場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

<保証責任者・保証履行者>

オリンパス イメージング株式会社 〒 163-0914 東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から1年 以内に故障した場合は本書をご提示の上お買い上げの販売店または当社サービスステーションに 修理をご依頼ください。

	無料修理保証期間	部 品 代		修理工料	
本 体	1年		無料		
品 名	ボイストレック	型名		V-	
シリアルNo.		お買い上げ日	年	月 日	
販売店名					